

## 1. Opstarten van de Master:

De Master moet éénmaal per dag gesteld worden met de moederklok. Op de moederklok moet het antennetje zichtbaar zijn (teken dat de moederklok gesteld is). Sluit de moederklok achteraan aan de master, er staat PC/KLOK aan de connector vermeld. Sluit eveneens de printer aan op de connectie waar printer staat vermeld. Nu kan u de voeding (12V) ook aansluiten, de master start op en zal nu automatisch de tijdstellen. U wordt gevraagd om het uur te bevestigen, druk op "OK". Er wordt ook een afdruk van het synchroniseren gemaakt. Nu kan u de moederklok verwijderen en de master blijft tot 12.00u middernacht gesteld, moederklok is dus tot die tijd niet meer nodig. Als u meerdere masters hebt kan u deze allemaal stellen met dezelfde moederklok.

Eens opgestart kan u verder gaan:

- Om naar PC communicatie over te gaan, moet u de PC kabel in de connectie PC/KLOK steken (de plaats waar u daarnet de moederklok heeft aangekoppeld). PC kabel = 2x vrouwtje. Verbind ook de kabel met 2x mannetjes kant op de BRICON aansluiting op de master, deze dient om de klokken van de liefhebbers op aan te sluiten of ook wel BA genoemd.
- Aansluiting voor Inkorven en Afslaan, de PC kabel mag nu weg (indien u niet automatisch uitleest naar de PC). De rest moet aangesloten blijven.
- Als u andere systemen dan BRICON moet verwerken, de aansluitingen zijn voorzien in de univesbox, deze is in de oude masters ingebouwd en in de nieuwe modellen als losse box bijgeleverd.

## 2. PC verbinding (koppelen van de ringen):

De master is opgestart en het hoofdmenu ziet u staan op het scherm. Met de pijltjes naar boven en beneden kan u het pijltje op het scherm bewegen, door op «OK» te drukken bevestigt u uw keuze. Door op "C" te drukken gaat u terug naar voorgaande.

Inkorven  
Afslaan  
Tijdelijk Afslaan  
> Andere functies

> PC-Com. Z. BA  
PC-Com. Met BA  
Wissen BRICON+  
Andere functies

PC-Communicatie.  
Afbreken met <C>  
Sluit BA aan ....

PC-Communicatie  
Status: Wachten  
<C> om te stoppen

Als u PC-Com zonder BA kiest kan u ringen koppelen, vluchtkalender aanpassen in de master enz..

Kiest u voor PC-Com. met BA dan kan u al het bovenvermelde uitvoeren en daarbij ook de gegevens naar de klok sturen of uitlezen. U moet dan wel een klok (BA) aansluiten alvorens de PC-Com. werkt.

Als u "Status: Wachten" hebt bent u klaar om naar de PC te gaan.

### Tips en opmerkingen:

- Eerst alle ringnummer (BE-00-1234567) invullen, dan op de bovenste te koppelen duif gaan staan en ring inlezen kiezen, de PC gaat automatisch naar de volgende duif.
- Bij het koppelen de ring recht houden en niet te diep (met de bovenkant gelijk houden).
- Minstens 1m afstand met de monitor in acht nemen en geen metalen tafel gebruiken.
- Als de communicatie mislukt (door bv kabel niet aangesloten of verkeerde keuze) kan u de PC doen stoppen door op "esc" te duwen links boven op het PC klavier. Nooit herstarten!!!
- Als een liefhebber bij u laat bijkoppelen maar hij staat nog niet in de PC moet u de klok eerst uitlezen. Dit kan u doen door een nieuwe liefhebber te kiezen (niks invullen) en de klok direct uit te lezen, alles wat in de klok staat komt nu ook in de PC te staan. U kiest nu nieuwe ring en kan zo bijvoegen.
- Uitlezen van een klok, altijd nieuwe liefhebber kiezen niet op de bestaande overschrijven.
- Als u ringnummers invoegt van verschillende jaartallen en reeksen kan u best de **sortering** uitschakelen op de PC. Dit vindt onderaan het scherm van de liefhebbergegevens, u hoeft het vogeltje alleen uit te zetten.
- Bij het wegschrijven van de koppeltabel naar de klok worden deze gecontroleerd of ze geldig, volledig en niet dubbel gemaakt zijn. Indien u de melding "Ring niet correct" krijgt stopt hij ook aan de niet correcte ring.

### 3. Inkorven:

Na het opstarten van de master (zie keerzijde), krijgt u het hoofdscherm te zien.

> Inkorven  
Afslaan  
Tijdelijk Afslaan  
Andere functies

Kies de vlucht:  
-> ARAS  
NOYON  
BOURGES

Inkorven-<C>Einde  
<OK>Vlucht wijz.  
Vlucht: NOYO  
Sluit BA aan ....

Hou de duif in  
de inmandantenne...  
<C> Stoppen

Inkorven-<C>Einde  
<OK>Vlucht wijz.  
Vlucht: NOYO  
Sluit BA aan ....

Zet het pijltje naast Inkorven en druk "OK".

Kies nu de vluchtnaam uit de lijst en bevestig met "OK".

Nu wordt u gevraagd om de klok van de liefhebber aan te sluiten aan de master. De liefhebbernaam komt op het scherm te staan en het aantal ingekorfd vluchten druk op <OK> om verder te gaan.

"Hou de duif in de inmandantenne", u wordt nu gevraagd om de in te korven duiven in de antenne te houden. De ringnummer komt op het scherm en druk op <OK> na controle van het ringnummer. Volgende duif.

Druk op <C> om het inkorven te beëindigen, de inkorvingslijst wordt automatisch afgedrukt. Toestel kan losgekoppeld worden en volgende liefhebber...

### 4. Afslaan:

Na het opstarten van de master (zie keerzijde), krijgt u het hoofdscherm te zien.

Inkorven  
> Afslaan  
Tijdelijk Afslaan  
Andere functies

Kies de vlucht:  
ARRAS  
BOURGES  
-> NOYON

Afslaan-<C>Einde  
<OK>Vlucht wijz.  
Vlucht: NOYO  
Sluit BA aan ....

Vlucht vrijgeven?  
NEE<C> JA<OK>

Afslaan-<C>Einde  
<OK>Vlucht wijz.  
Vlucht: NOYO  
Sluit BA aan ....

Zet het pijltje naast Afslaan en druk "OK".

Kies nu de vluchtnaam uit de lijst en bevestig met "OK".

Sluit de klok van de liefhebber aan en de afslag gebeurt nu automatisch en het afdrucken van de bestatigingslijst gebeurt automatisch.

U wordt nu gevraagd om de vlucht vrij te geven, druk op <OK>, zo kan de liefhebber zijn vlucht wissen.

Nu kan u de volgende liefhebber aansluiten. Opmerking, u kan door op <OK> te drukken de vlucht wijzigen

### 5. BRICON+ of DUO:

Een DUO en BRICON+ worden **niet** geladen met een koppeltabel! Moeten bij de inkorving samen met de hoofdklok aangeboden worden.

**Inkorving:** De BRICON+ mag samen gestoken worden met de hoofdklok en dan op de master. Er mag ook gebruik gemaakt worden van de bijgeleverde splitkabel, dan moet de B+ of DUO eerst opgestoken worden en na opstarten van deze pas de hoofdklok. Voor de inkorving van de eerste duif moet je wel wachten tot er R-U op de display van de B+ verschijnt. Een dubbele biebtoon bevestigt een correct ingekorfd duif. Bij de afdruk wordt de lijst van de B+ automatisch na deze van de hoofdklok afgedrukt, **let op** dat u de klokken daarom niet te snel loskoppelt!

**Afslaan:** Een B+ of DUO worden normaal zonder hoofdklok aangeboden bij de afslag. Sluit deze aan zoals een ander toestel, na het opstarten drukt u op <1> op de master voor een B+ of de <C> op de DUO klok zelf. Verder verloopt het afslaan identiek als met een hoofdklok.

**Wissen:** De B+ en DUO kunnen enkel in het lokaal aan een master gewist worden, voor de B+ is er een speciaal voorzien menu punt onder de PC-com. Bij bevestiging vraagt de master de B+ aan te sluiten, na opstarten wederom de <1> indrukken en het wissen is gebeurt. **Let op , alles wordt gewist de vrijgegeven, niet vrijgegeven en dat van alle ingekorfd vluchten.**