Printmanager.

Eerst en vooral het programma installeren vanaf de cd. Na de installatie de computer opnieuw starten.

Het programma opstarten waarna het volgende venster zich opent.

Bricon Print - Manager		
Overzicht		
⊂ Wedstriid	Alle	⊂ Vlucht
C Training		
© Niet aangekomen	 Alle 	⊂ Vlucht
, and a subject of the second s		
	M2 C C	COM3 C COM4
		1
Lees klok Afdrukken		Afbreken Exit

Eerst dienen de gegevens van de klok in de pc geladen te worden met Lees klok Kies de voor U gebruikelijke COM-poort COM1 -> COM4

Na het aanklikken van leesklok verschijnt bovenaan de vraag om de klok te verbinden met een lopende counter.



Pas nu mag de klok met de interface-kabel verbonden worden. De lopende teller stopt zodra er contact is. Op de klok merkt men dat deze zich in slave-modus bevindt.

In de Manager worden bovenaan de gelezen gegevens afgedrukt

🏛 Bricon Print - Manager		
7F2BA50F - BE-04-0002100 - 00000000000		
13919904 - Staes Jacques		
Kruisbergstraat 23 - 3300 - Vissenaken		
12403051226430		
22403051228211		

Afdrukken kan vanaf nu gestart worden. De Manager gebruikt de in Windows geïnstalleerde printer.

🚾 Bricon Print - Manager				
7F2BA50F - BE-04-0002100 - 00000000000 13919904 - Staes Jacques Kruisbergstraat 23 - 3300 - Vissenaken				
12403051226430 22403051228211				
 Overzicht 				
⊂ Wedstrijd ⊂ Training	 Alle 	 ○ Vlucht 		
 Niet aangekomen 	 Alle 	 ○ Vlucht 		
• COM1 • COM2 • COM3 • COM4				
Lees klok Afdrukken		Afbreken Exit		

Het tekstvenstertje geeft de in de klok aanwezige vluchten aan.



Eventueel per vlucht afdrukken is mogelijk door de gewenst vlucht te activeren, aanklikken.